



GUIDE DES TAILLES

BIEN CHOISIR SA TAILLE

Le choix du ski, du modèle de chaussure et de sa taille sera toujours une décision très personnelle et subjective. Nous avons tenté de rassembler les facteurs qui doivent être pris en considération lors de votre décision sur quelle taille de ski choisir.

La longueur optimale du ski est déterminée selon (dans l'ordre): le poids, la capacité physique, la taille du skieur et la façon de skier (agressive/tranquille). Les skieurs moins agressifs devraient prendre une taille plus petite alors que les skieurs plus agressifs et accomplis peuvent choisir une taille de plus.

Comment ça marche ?

- Mesurez votre taille : 175 cm
- Définissez votre niveau de ski : confirmé.
- Choisissez votre modèle de ski : piste.
- Trouvez la longueur de ski qui vous convient : $175 + \text{Confirmé (piste)} = 175 + [-5,0] = [170, 175]$ cm.

	PISTE <i>(React/Nova/Signature)</i>	ALL MOUNTAIN <i>(Experience)</i>	FREERIDE <i>(Blackops/Sender/Rallybird)</i>	TOURING <i>(Escaper)</i>
Debutant	Votre taille - 10 cm	Votre taille - 10 cm	Votre taille - 5 cm	Votre taille - 10 cm
Intermediaire	Votre taille - 7 cm	Votre taille - 5 cm	Votre taille - 5 cm	Votre taille - 10 cm
Confirmé	Votre taille - 5 cm	Votre taille	Votre taille	Votre taille - 5 cm
Expert	Votre taille	Votre taille + 5 cm	Votre taille + 5-10 cm	Votre taille - 5 cm